VECTORWORKS

Support Tipp:
Wandschalen automatisch verbinden

Mit der Programmeinstellung „Wände zusammenfügen“ wird eine neue Wand während des Zeichnens, bzw. beim Umformen, mit bestehenden Wänden zu Eck- oder T-Verbindungen automatisch zusammengefügt.

Vectorworks ist so voreingestellt, dass Wände sich generell verbinden.

```
Extras/Programmeinstellungen/Programm/
- Dialog: „Einstellungen Programm“
- Reiter: „Bearbeiten“
- Checkbox: „Wände zusammenfügen“
```

Wird eine mehrschalige Wand mit definierter Kernschale verwendet, so verbinden sich zudem auch die einzelnen Schalen korrekt miteinander (siehe Abbildung 2).

Voraussetzung für dieses intelligente Feature in Vectorworks ist eine als Kernschale definierte Schale des Wandaufbaus. Für die Wandstile aus den Vectorworks-Bibliotheken ist grundsätzlich eine Wandschale als Kernschale definiert.



Abb. 1: Wandschale „Wärmedämmung“ ist als Kernschale definiert (Spalte „Kern“)

Bei selbst erzeugten Wandaufbauten muss eine Kernschale definiert werden, damit sich Wandschalen automatisch richtig verbinden und sich alle daraus ergebenden Vorteile nutzen lassen.



Abb. 2: Verbundene Wände (T-Verbindung und Eckverbindung) **mit definierter Kernschale**. Wandschalen sind automatisch richtig verbunden.



Abb. 3: Verbundene Wände (T-Verbindung und Eckverbindung) **ohne definierte Kernschale**. Wandschalen sind nicht verbunden und müssen manuell mit der Funktion „Schalen verbinden“ verbunden werden.

ComputerWorks
VECTORWORKS AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Deutschland & Österreich
ComputerWorks GmbH
Schwarzwaldstraße 67
79539 Lörrach
www.computerworks.de

Schweiz
ComputerWorks AG
Florenz-Strasse 1e
4142 Münchenstein
www.computerworks.ch

Gefüllte Kreise zeigen, für welche Produkte dieser Tipp relevant ist:

B A L i D S

Vectorworks ist eine eingetragene Marke von Vectorworks Inc.